# AMTECH communication box CZ Uživatelský manuál

Dokument: Datum vytvoření: Datum aktualizace: Verze FW: AmComBox\_CZ\_UserManual.docx 01.04.2020 23.04.2020 1.5/4



## Obsah

Seznámení s AMTECH communication box	4
Aplikace	4
Zapojení	5
Ethernetová verze s PoE	5
Ethernetová verze bez PoE	5
WiFi verze	5
Vstupy a výstup	5
Nastavení IP adresy	6
Nastavení IP adresy Ethernetové verze	6
Nastavení IP adresy pomocí WEB rozhraní robota	6
Nastavení IP adresy programem Ethernet configurator	6
Nastavení IP adresy WiFi verze	7
Konfigurace	8
Sekce Síť	8
Sekce Zabezpečení	8
Sekce SNMP	9
Sekce HTTP GET	9
Sekce vstupy a výstupy	9
Konfigurace vstupů a výstupů	9
Společné	10
Počítadlo	10
REST API	11
Modbus TCP	12
Sekce Ostatní	13
Příklady nastavení vstupů	14
Komunikace s MiRFleet	14
Komunikace s robotem pomocí	15
REST API	15
Komunikace s robotem pomocí Modbus TCP Boolean	16
Komunikace s robotem pomocí Modbus TCP Int32	17
Komunikace s robotem pomocí Modbus TCP Float32	17
Indikace	
Dvě kontrolky v Ethernetovém konektoru:	18
Dvě kontrolky vlevo pod Ethernetovým konektorem:	
Kontrolky stavu vstupu a vystupu:	
Technické parametry	
Vstupy	20
Vystup	20
Ethernetove rozhrani	20
wifi roznrani	20

Obvod hodin a interní paměť měření	20
Elektronika zařízení	20
Ostatní parametry	21
Výchozí nastavení Ethernetu	21
Možná provedení	21

# SEZNÁMENÍ S AMTECH COMMUNICATION BOX

- Primárně vyvinut pro komunikaci s roboty MiR a serverem MiRFleet
- Převádí elektrický signál na uživatelem definovanou softwarovou komunikaci REST API nebo Modbus TCP
- Pět programovatelných vstupů
- Možnost samostatně definovat komunikaci pro logickou 1 a logickou 0



- Ethernetové nebo WiFi rozhraní
- PoE napájení. Tím je odstraněna nutnost používat externí napájení, i když možnost připojení síťového adaptéru zůstává
- Interní paměť a zálohované hodiny reálného času
- Kovová robustní krabička
- WEB rozhraní

#### Aplikace

- Ovládání robota MiR nebo MiRFleet serveru pomocí REST API (PUT, POST)
- Komunikace s PLC robota MiR pomocí Modbus (Int32, Float32, Boolean)

# ZAPOJENÍ

#### Ethernetová verze s PoE

Připojte zařízení běžným nekříženým kabelem pro počítačové sítě ke switchi.

#### Ethernetová verze bez PoE

Pokud jde o switch, který neumí napájet zařízení přes PoE dle standardu IEEE 802.3af, připojte k souosému konektoru vedle konektoru pro Ethernet napájecí zdroj. Je očekáváno stejnosměrné napájecí napětí z rozsahu 11 až 58 V. (Kladný pól je uvnitř, vstup pro napájení má ochranu proti přepólování.)

#### WiFi verze

Připojte k souosému konektoru vedle antény napájecí zdroj. Je očekáváno stejnosměrné napájecí napětí z rozsahu 11 až 58 V. (Kladný pól je uvnitř, vstup pro napájení má ochranu proti přepólování.)

#### Vstupy a výstup

Zapojte vstupy a výstupy. Vstupy jsou určeny pro připojení kontaktů podle následujícího nákresu, proti společné zemi. Výstupem je přepínací kontakt relé pro max. 50V 2A.



# NASTAVENÍ IP ADRESY

#### Nastavení IP adresy Ethernetové verze

Nyní je třeba nastavit správnou IP adresu zařízení. Z výroby je nastavena adresa **192.168.1.254** a maska sítě 255.255.255.0.

#### Nastavení IP adresy pomocí WEB rozhraní robota

K zařízení se můžete připojit webovým prohlížečem na adrese zadané takto: *http://192.168.1.254/* (příklad je uveden pro výchozí IP adresu, která je nastavena z výroby)

http://192.168.1.254/ Konfigurace se zobrazí po klepnutí na symbol ozubených kol vpravo nahoře.



#### Nastavení IP adresy programem Ethernet configurator

Pokud Vaše síť není s tímto rozsahem kompatibilní, nastavte zařízení adresu vhodnou pro Vaši síť programem Ethernet configurator.

🦉 Ethernet Configurate	or	
Menu		
Seznam nalezených zaříz	ení:	TIPY:
IP adresa	MAC adresa	
192.168.1.100	00-20-4A-8C-1C-48	Zařízení je připojeno, ale není vidět v Seznamu
192.168.1.254	00-20-4A-B0-4A-86	IP adresu se nepodařilo nastavit?
192.168.1.84	00-20-4A-91-09-AA	
Nastavit zaříz	rení Přidat zařízení	
Nastavení zařízení		
MAC adresa:		
IP adresa:		
🗸 Kontrolovat zda za	daná IP adresa nepatří jinému zařízení	
√ Kontrolovat zda za	daná IP adresa patří do rozsahu sítě Nastavit	2

### Nastavení IP adresy WiFi verze

Připojte AMTECH communication box k počítači s OS Windows dodaným microUSB kabelem. Na PC spusťte software *WiFi Configurator*. V tomto programu nastavte parametry Vaší WiFi sítě a také IP adresu, na které má být zařízení dostupné.

🌆 Papago WiFi Con	nfigurator				
WiFi Configuration		Vendor Name	Product Name	VID / PID	Serial Number
SSID:	papousinetwork	Papouch s.r.o.	Papago 2PT WiFi v1	2047/0301	691A1A4703000B00
Password:					
WiFi security:	WPA2 (AES)				
DHCP:					
IP:	192.168.1.254				
Net mask:	255.255.0.0				
MAC:	00-80-A3-94-A1-39				
	Load Save				
Scan					About Close

## KONFIGURACE

Konfigurace se provádí přes webové rozhraní. Základní síťové parametry je možné nastavit také přes Telnet. **Webové rozhraní** je přístupné na IP adrese zařízení. (Z výroby je nastavena adresa 192.168.1.254.)

Po zadání IP adresy se zobrazí hlavní stránka s aktuálními hodnotami.

**Webové rozhraní je zabezpečeno** jménem a heslem. Je možné zvolit heslo zvlášť pro uživatele (může jen sledovat na hlavní straně aktuální hodnoty; jeho přihlašovací jméno je vždy **user**) a zvlášť pro administrátora (může také měnit nastavení; jeho přihlašovací jméno je vždy **admin**).

Webové rozhraní je optimalizováno pro tyto prohlížeče (nebo novější): Mozilla Firefox 29, Internet Explorer 10, Google Chrome 6, Opera 10.62, Safari 1. Webové rozhraní zobrazíte také na mobilních telefonech s OS Android 4.2, iOS 7 a Windows Phone 8.1.

Konfigurace se zobrazí po klepnutí na symbol ozubených kol vpravo nahoře. Konfigurace je rozdělena do sekcí podle typů nastavení a je dostupná v češtině a angličtině.

racuation		UU-RUHA-CE-THOIC		
		Patsatus SHO! 100 ET	H: +1218.01.10; cAmComBox	Default Deload
ission Run	AMITECH communication b	ox Settings		NEWOOD
polen	Homepage	Network		
t32	Network	Device's IP address	192.168.0.110	
oat32	Security	Netmask	255.255.255.0	
utput SET	SNMP	Gateway IP address DNS server's IP address	192.168.0.1 192.168.0.1	
RESET	HTTP GET	WEB port	80	

### Sekce Síť

Tato sekce obsahuje konfiguraci síťových parametrů.

Síť	
DHCP	
IP adresa zařízení	192.168.0.110
Maska sítě	255.255.255.0
IP adresa brány	192.168.0.1
IP adresa DNS serveru	192.168.0.1
Port webového rozhraní	80

Pokud je zaškrtnuto přidělování adresy pomocí DHCP, dojde při uložení k vynulování políček *IP adresa zařízení, Maska sítě, IP adresa brány* a *IP adresa DNS serveru*. Po opětovném načtení nastavení se políčka vyplní údaji získanými z DHCP serveru.

Pokud máte verzi **s WiFi rozhraním**, jsou v sekci *Síť* také k dispozici tyto možnosti zabezpečení: Open, WEP (open), WEP (shared), WPA (TKIP), WPA (AES), WPA2 (TKIP), WPA2 (AES), WPA2 (Mixed).

### Sekce Zabezpečení

Zde je nastavení hesla pro uživatele (má přístup jen na hlavní stránku) a pro administrátora (má přístup jak na hlavní stránku, tak do nastavení).

Zabezpečení	
Heslo uživatele	Not set
Heslo uživatele pro ověření	
Heslo administrátora	Not set
Heslo administrátora pro ověření	
Současné heslo administrátora	

Po uložení hesel se z bezpečnostních důvodů hesla již nezobrazují. V polích pro zadání je pak uveden jen šedý zástupný text *Není zadáno*, pokud heslo není vyplněno nebo *Zachovat původní heslo*, pokud heslo bylo vyplněno, ale jen se nezobrazuje. Pokud nedojde ke změně stavu těchto polí, při uložení se použijí dříve zapsané hodnoty.

#### Sekce SNMP

Zde se nastavuje komunikace protokolem SNMP, sloužícím pro sběr dat v rozsáhlejších sítích.

Protokol SNMP	
Povolit odesílání trapů	
Odeslat SNMP trap při změně	
Periodické odesílání aktuálních hodnot	0
IP adresa SNMP manageru	0.0.0.0
Jméno komunity pro čtení	public
Jméno komunity pro zápis	private

### Sekce HTTP GET

V této sekci se nastavuje odesílání získaných dat na vzdálený server.

#### HTTP GET

Povolit odesílání HTTP GETů	
Odeslat HTTP GET při změně	
Perioda odesílání	0
Adresa webového serveru	0.0.0.0
Port webu	0
Adresář skriptů na serveru	
Název skriptu	
GUID	
Šifrovací klíč	Not set
Šifrovací klíč pro zopakování	
Poslat testovací HTTP GET	

### Sekce vstupy a výstupy

Pro vstupy a výstupy jsou k dispozici následující nastavení:

#### Konfigurace vstupů a výstupů

Rychlost vzorkování vstupů

Konfigurace vstupů a výstupů Rychlost vzorkování vstupů 20

Rychlost vzorkování vstupů je společná pro všechny vstupy a nastavuje, kdy má být impulz na vstupu zaznamenán jako platný. Ostatní nastavení jsou individuální pro každý ze vstupů.



Hodnota na vstupu je vzorkována s periodou 1 ms. Stav vstupu se považuje za platný, pokud je několikrát po sobě přečtena stejná hodnota. To, kolikrát po sobě musí být přečtena shodná hodnota, aby došlo k jejímu zaznamenání se nastavuje jako *Rychlost vzorkování vstupů*.

#### Společné

Způsob odesílání stavů

Volba způsobu komunikace

• REST API – stavy jsou odesílání pomocí REST API

V

Modbus TCP – stavy jsou odesílání pomocí Modbus TCP

stup 2: Společné	
Znůsob odesílání stavů	

Rest API	\$
192.168.0.107:80	

IP adresa a port

- IP adresa zařízení, na které se má stav odeslat (př. MiR robot, MiRFleet, WISE)
  - REST API obvykle používá port 80

IP adresa a port

Modbus TCP obvykle používá port 502

#### Počítadlo

Možnost pojmenování vstupu s nastavením počítadla. Vizualizace počítadla je na hlavní stránce *Homepage*.

#### Vstup 2: Počítadlo

Název vstupu	Mission Run
Způsob činnosti	Vypnutý čítač
Po tomto počtu zaznamenaných impulzů:	1
připočíst k počítadlu tuto hodnotu:	1
Počet desetinných míst	0
Jednotka	

#### **REST API**

#### Nestavení je aktivní při Způsobu odesílání stavů - REST API

Vstup 1: Rest API	
Metoda odesílání dat	PUT \$
Cesta pro 1	/api/v2.0.0/fire_alarms/1
Cesta pro 0	/api/v2.0.0/fire_alarms/1
Autorizační řetězec	YWRtaW46OGM2OTc2ZTViNTQxME
Tělo požadavku pro 1	{     "alarm_on": true }
Tělo požadavku pro 0	{"alarm_on":false}

Metoda odesílání dat

Lze zvolit PUT nebo POST.

Cesta pro 1/ Cesta pro 0

Cesta pro logickou 1/0 bez uvedení IA adresy a portu (příklad: /*api/v2.0.0/fire\_alarms/1*) Maximální délka řetězce je 30 znaků.

Autorizační řetězec

Zkopírujete z WEB rozhraní robota nebo MiRFleet (*Help-API documentation*) Maximální délka řetězce je 120 znaků.

*	MiR_sim	Connected to MiRFleet*	No missions in queue.	PAUSED	ALL OK 🔺 🕌	ENGLISH 🛦	🛔 administrator 🔺	≛	100%
	Hel Robot in API doc Remote Service Manual	D nformation → sumentation → eaccess → book →	API documentation Get started with the REST API for the robot. All functionality found in the robot interface can also be accessed through the the robot interface uses to communicate with the robot - and so can your soft You can connect to the robot using either http://mir.com.8080 or http://mir.com address if you are not connected to the robot's own WFI.	robot's REST API. In fact, the vare. n/api. Alternatively you can i rhen you enter your usernam	e REST API is what use the robot's IP ne and password.	Username admin Password •••••••] Language English ¢ Laune	h API documentation		<b>?</b> ~
			GET /status HTTP/1.1 Content-Type: application/json Accept-Language: en_US Host: 192.168.0.107:8080 Authorization: Basic YWRtaW460GM20Tc2ZTViNTQxMDQxN	#JkZTKwOGJkNGR1ZTE12	ZGZİMTY3YTLjOD	czZmM0YmI4	(TgxZjZmMmFiNDQ4Y1	°kxOA==	

#### POZOR!! Kopírujte pouze kód za Basic.

 $\label{eq:priklad:ywktaW460GM20Tc2ZTViNTQxMDQxNWJkZTkw0GJkNGRlZTE1ZGZiMTY3YTlj0DczZmM0Yml4YTgxZjZmMmFiNDQ4YTkx0A==.$ 

<u>Tělo požadavku pro 1/ Tělo požadavku pro 0</u> Tělo REST API pro logickou 1/0 Maximální délka řetězce je 100 znaků.

možná forma zápisu	
	{
	"alarm_on": true
	}
nebo	
	{"alarm_on":true}
Rada: V rozhran	í robota nebo MiRFleet Help/API Documentation máte příklady struktury.
	Q ELEET DEST ADL 279

	JRL: 95.80.198.90:3080/api/v2.0.0 ]
PUT /fire_alarms/{id} PUT /fire	alarms/(id) Path / Cesta
Modify the values of the fire alarm with Sending method	the specified ID
Metoda odesílání dat Parameters	
Name	Description Authorization string / Autorizační řetězec
Authorization * required string (header) Accept-Language * required string (header) id * required integer (path)	Authorization header Basic WRtaW460GM20Tc2ZTViNTQxMDQxNWJkZTkw0GJkNGRIZTE12GZiMTY3YTIj0DczZmM0YmI4YTgxZjZmMmFiNDQ4YTkxOA==  Language header en_US  The id to modify
Fire_alarm * required	The new values of the fire_alarm
(body)	Example Value   Model [
	"alarm_on": true, Request body / Tělo požadavku

#### **Modbus TCP**

#### Nastavení je aktivní při Způsobu odesílání stavů – Modbus TCP

Vstup 3: Modbus TCP		
Modbus ID	1	
Typ čísla v registru pro 1	Boolean	•
Adresa pro 1	1 :	•
Zapisovaná hodnota pro 1	1	
Typ čísla v registru pro 0	Boolean	•
Adresa pro 0	1 :	•
Zapisovaná hodnota pro 0	0	٦

#### Modbus ID

Zadání Modbus ID

<u>Typ čísla v registru pro 1/ Typ čísla v registru pro 0</u> Výběr typu čísla registru pro logickou 1/0

- Int32
- Float32
- Boolean

Adresa pro 1/0

#### Výběr adresy pro logickou 1/0

- Int32 v rozsahu 1-100
- Float32 v rozsahu 101-200
- Boolean v rozsahu 1-6



#### Action commands

Title	Description	Permission	Data type	Coils
Continue robot	Address of the coil used to trigger the Continue action on the robot	R/W	Boolean	[1]
Pause robot	Address of the coil used to trigger the Pause action on the robot	R/W	Boolean	[2]
Cancel current mission	Address of the coil used to cancel the ongoing mission, if any	R/W	Boolean	[3]
Clear mission queue	Address of the coil used to clear the entire mission queue	R/W	Boolean	[4]
Clear error	Address of the coil used to clear the errors on the robot.	R/W	Boolean	[5]
Continue robot	Address of the coil used to trigger the Continue action on the robot	R/W	Boolean	[6]

Zapisovaná hodnota pro 1/0

Hodnota, která má být zapsána pro logickou 1/0

### Sekce Ostatní

V této sekci je nastavení času a jazyka webového rozhraní. Jako jazyk můžete vybrat češtinu nebo angličtinu. Nastavené jméno lze použít pro vyhledání AMTECH communication boxu v síti. Stačí do adresního řádku prohlížeče zadat nastavené jméno AMTECH communication boxu. Pokud název obsahuje mezeru, není možné použít jméno pro vyhledání AMTECH communication boxu v síti!

AMTECH communication box
Česky 🗘
0.0.0.0
(UTC+01:00) Bratislava, Prague 🕏

### Příklady nastavení vstupů

Komunikace s MiRFleet	Vstup 1: Společné	
Aktivace/deaktivace požárního alarmu	Způsob odesílání stavů	Rest API 🗘
(PUT)	IP adresa a port	192.168.0.116:80
	Vstup 1: Rest API	
	Metoda odesílání dat	PUT 🗘
	Cesta pro 1	/api/v2.0.0/fire_alarms/1
Pozor!	Cesta pro 0	/api/v2.0.0/fire_alarms/1
Autorizační řetězec zadávejte bez Basic	Autorizační řetězec	YWRtaW46OGM2OTc2ZTViNTQxME
Tělo požadavku má dvě možné metody zápisu	Tělo požadavku pro 1	{ "alarm_on": <u>true</u> }
	Tělo požadavku pro 0	{"alarm_on": <u>false</u> }

«	MiRFleet™	📑 ENGLISH 🛦 🔹 ADMINISTRATOR 🛦 🍂 BUACUATE ALL ZONES
	Help	API documentation
	Fleet information API documentation Remote access Manual	<ul> <li>All functionality found in the fleet interface can also be accessed through the fleet's REST API. In fact, the REST API is what he fleet interface uses to communicate with the robots - and so can your software.</li> <li>You can connect to the fleet using either http://mir.com/api. Alternatively you can use the fleet's IP address if you are not connected to the fleet's own WiFi.</li> <li>For authorization, please refer to the given example, automatically generated when you enter your username and password.</li> <li>Lunch API documentation</li> </ul>
		GET /status HTTP/1.1 Content-Type: application/json Accept-Language: en_US Host: 95.80.198.09:3080:8080 Authorization: Basic YWRtaW460GM20Tc2ZTVINTQxMDQxNWJkZTkwOGJkNGR1ZTE1ZGZIMTY3YT1jODczZmM0YmI4YTgxZjZmMmFiNDQ4YTkxOA==

Autorizační řetězec:

*YWRtaW46OGM2OTc2ZTViNTQxMDQxNWJkZTkwOGJkNGRlZTE1ZGZiMTY3YTljODczZmM0Yml4YTgxZjZm MmFiNDQ4YTkxOA*==

Komunikace s robotem pomocí	Vstup 2: Společné			
REST API	Způsob odesílání stavů	Rest	API	\$
<u>Přidání mise do fronty (POST)</u>	IP adresa a port Vstup 2: Rest API	192.10	58.0.107:80	
	Metoda odesílání dat	POST		\$
Pozor!	Cesta pro 1	/api/v	2.0.0/mission_queue	
Autorizační řetězec zadávejte bez Basic	Cesta pro 0	/api/v	2.0.0/mission_queue	
	Autorizační řetězec	ZGIzdi	HJpYnV0b3I6NjJmMmYv	vZjFlZ
	Tělo požadavku pro 1	{ "mis 11ea-b }	ssion_id": "db3a80f5-6 940d-001c42ac5871"	f47-
	Tělo požadavku pro 0			
MIR_SIM Connected to MIRFleet*	No missions in queue.	🗸 ALLOK 🔺 🛁 E	NGLISH 🛦 🐣 ADMINISTRATOR 🛦 💡	<u> </u>
Help API documenta Get started with the REST API for th	ation e robot.			
Rebot information       Information         API documentation       And the robot inferface uses to comm         Remote access       Information         Service book       Information         Manual       Information	t interface can also be accessed through the robot's REST API. In fu unicate with the robot - and so can your software. ng either http://mic.com:8080 or http://mir.com/api. Alternatively yo to the robot's own WiFi. the given example, automatically generated when you enter your us	act, the REST API is what u can use the robot's IP ername and password.	Username distributor Password Language English	~
GET /status HTTP/1 Content-Type: applid Accept-Language: en Host: 192.168.0.107 Authorization: Basic jg1NQ==	l cation/json _US _8080 _ zGlzdHJpYnV0b3I6zTNiMGM0NDI50GzjMWMxNDlhZmJm	NGM4OTk22m15MjQyN2F	LNDF1NDY00WI5MzRjYTQ5NTK5MWI30	סטעצ

Autorizační řetězec:

ZGlzdHJpYnV0b3I6ZTNiMGM0NDI5OGZjMWMxNDlhZmJmNGM4OTk2ZmI5MjQyN2FINDFINDY0OWI5Mz RjYTQ5NTk5MWI3ODUyYjg1NQ== Komunikace s robotem pomocí Modbus TCP Boolean

Akce robota

#### Vstup 3: Společné

Způsob odesílání stavů	Modbus TCP	\$
IP adresa a port	192.168.0.107:502	
Vstup 3: Modbus TCP		
Modbus ID	1	
Typ čísla v registru pro 1	Boolean	\$
Adresa pro 1	1	\$
Zapisovaná hodnota pro 1	1	
Typ čísla v registru pro 0	Boolean	\$
Adresa pro 0	1	\$
Zapisovaná hodnota pro 0	0	



#### Komunikace s robotem pomocí **Modbus TCP Int32**

Registers 1-100 are 32 bit integers, i.e. whole positive or negative numbers.

Show registers from 1 to 20 Filter

Integers (1 - 100)

Nastavení hodnoty 1 pro adresu 3 při logické 1 a nastavení hodnoty 0 pro Vstup 4: Modbus TCP adresu 4 při logické 0

Registers 1-100 are used for example in shelf applications where registers 13 and 14 are used to lower and raise the shelf device respectively. If Modbus is enabled, the corresponding holding register addresses are displayed next to the PLC register. Notice! One PLC register uses two holding register addresses.

Vstup	4:	Spor	lečné

Způsob odesílání stavů IP adresa a port

Modbus ID
Typ čísla v registru pro 1
Adresa pro 1
Zapisovaná hodnota pro 1
Typ čísla v registru pro 0
Adresa pro 0
Zapisovaná hodnota pro 0

Modbus TCP	\$
192.168.0.107:502	

1	٢
Int 32	\$
3	\$
1	
Int 32	\$
4	\$
1	

1	0 dopravnik 💋	* 41001 + 41002		×
2	0 PLC register 2	* 41003 + 41004	/	×
3	1 PLC register 3	* 41005 + 41006	/	×
4	1 PLC register 4 💋	* 41007 + 41008		×

#### Komunikace s robotem pomocí **Modbus TCP Float32**

Nastavení hodnoty 1.5 pro adresu 103 při logické 1 a nastavení hodnoty 1.5 pro adresu 104 při logické 0

Floats (	101 - 200)	
Registers 10	)1-200 are 64 bit floating point numbers, i.e.	positive or negative decimal numbers.
Registers 10 information	)1-200 can be used where decimals are required on distance travelled.	uired for example to obtain precise
If Modbus is PLC register Show regist	enabled, the corresponding holding registe Notice! One PLC register uses two holding ers from 101 to 120 Filter	r addresses are displayed next to the register addresses.
101	0 PLC register 101 💋	* 42001 + 42002 💉
102	0 PLC register 102	* 42003 + 42004
103	1.5 PLC register 103	* 42005 + 42006
104	1.5 PLC register 104 🔽	* 42007 + 42008 🖌 🗙

#### Vstup 5: Společné

Způsob odesílání stavů IP adresa a port Vstup 5: Modbus TCP

Modbus ID
Typ čísla v registru pro 1
Adresa pro 1
Zapisovaná hodnota pro 1
Typ čísla v registru pro 0
Adresa pro 0
Zapisovaná hodnota pro 0

Modbus TCP	\$
192.168.0.107:502	

1	٢
Float 32	\$
103	\$
1.5	
Float 32	\$
104	\$
1.5	

## INDIKACE

#### Dvě kontrolky v Ethernetovém konektoru:

<u>Žlutá – LINK:</u>

Svítí, když je zařízení připojené kabelem ke switchi nebo PC.

Zelená – ACT:

Indikuje komunikaci přes Ethernet (navázané TCP spojení).

#### Dvě kontrolky vlevo pod Ethernetovým konektorem:

#### Žlutá (vpravo):

Svítí, pokud je navázáno spojení protokolem Spinel nebo Modbus.

#### Červeno-zelená (vlevo):

Zelená svítí a červená bliká, pokud zařízení funguje správně a je připojen alespoň jeden senzor.

Zelená i červená svítí, pokud zařízení funguje, ale není připojen žádný senzor.

Červená svítí při chybě zařízení.



#### Kontrolky stavu vstupů a výstupu:

Nad každou ze vstupních svorek, a i nad vstupní svorkou, je na boku červená kontrolka, která indikuje, že kontakt na vstupu je sepnutý, resp. u výstupu indikuje, že kontakt relé je sepnutý.



### RESET

Pomocí následujícího postupu provedete reset zařízení do výchozího stavu, jaký je nastaven z výroby. (Včetně smazání vyrovnávacích pamětí apod.). Na rozdíl od resetu, který je možné provést přes webové rozhraní nebo protokolem Telnet dojde také k nastavení IP adresy na 192.168.1.254.

- 1. Odpojte napájení zařízení.
- 2. Stiskněte tlačítko, které je umístěno v malém otvoru vpravo pod Ethernetovým konektorem.
- 3. Zapněte napájení a vyčkejte cca 10 sekund než 4x blikne žlutá kontrolka pod ethernetovým konektorem.
- 4. Uvolněte tlačítko.



# TECHNICKÉ PARAMETRY

#### Vstupy

Тур	pro kontakt
Počet	5
Proud sepnutým kontaktem	13 mA
Pracovní napětí	24 V
Maximální vzorkovací frekvence	1 kHz
Konektor	odnímatelná šroubovací svorkovnice

#### Výstup

Typ Maximální spínané napětí AC Maximální spínané napětí DC Maximální spínaný proud Maximální spínaný výkon odporové zátěže Ochranný varistor Konektor

#### Ethernetové rozhraní

PřipojeníTBase 10/100 EthernetKonektorRJ45Šifrování GETu128 bit AES; Rijndael; metoda CFB

#### WiFi rozhraní

Specifikace

Pracovní frekvence Anténní konektor

#### Obvod hodin a interní paměť měření

Způsob zálohování hodin (RTC) Doba zálohování RTC po výpadku napájení přepínací kontakt relé 50 V 85 V 2 A 62,5 VA / 60 W U<sub>AC</sub> = 60 V; E<sub>MAX</sub> = 5 J; C = 0,64 nF odnímatelná šroubovací svorkovnice

IEEE 802.11 b/g a IEEE 802.11n (jeden stream), IEEE 802.11 d/h/i/j/k/w/r 2,4 GHz SMA RP

kondenzátorem (nelze uživatelsky vyměnit) 5 dnů (pokud bylo zařízení předtím alespoň 3 hodiny bez přerušení připojeno ke zdroji napájení)

#### Elektronika zařízení

PoE napájení Napájení z externího zdroje Proudový odběr z ext. zdroje při 15 V Proudový odběr z ext. zdroje při 24 V dle IEEE 802.3af 11 až 58 V DC (s ochranou proti přepólování) typ. 120 mA *WiFi verze*: 31 mA typ. 72 mA *WiFi verze*: 20 mA

### AMTECH communication box CZ User Manual

Proudový odběr z PoE	typ. 32 mA
Spotřeba	typ. 1,8 W
Napájecí konektor	souosý 3,8 × 1,3 mm; + je uvnitř
Rozsah pracovních teplot	-20 až +70 °C
Rozměry (bez konektorů)	88 × 70 × 25 mm
Materiál krabičky	eloxovaný hliník
Stupeň krytí	IP 30
Ostatní parametry	
Hmotnost	typ. 145 g
Výchozí nastavení Ethernetu	
IP adresa	192.168.1.254
Maska sítě	255.255.255.0 (8 bitů; maska C)
IP adresa brány (Gateway)	0.0.0.0
Možná provedení	
Montáž na lištu DIN 35 mm	volitelné příslušenství při objednání
Montáž na zeď	volitelné příslušenství při objednání

Neváhejte nás kontaktovat v případě dalších specifických požadavků na provedení a funkce boxu.

